

# MANUAL DE INSTRUCCIONES TELÉFONO C/IDENTIFICADOR TEL-3075ID



## **ESTIMADO CLIENTE**

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: <a href="mailto:info@premiermundo.com">info@premiermundo.com</a>





## **PRECAUCIÓN**

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA



Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.



Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

#### LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 - ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com



#### NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

## INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su teléfono, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

## **FUNCIONES**

#### CONFIGURACIÓN

Con el teléfono colgado entre al modo de configuración. La pantalla LCD mostrará el primer ítem de configuración. Utilice los botones hacia arriba y hacia abajo para elegir las cifras. Al terminar de hacer los ajustes, presione de nuevo el botón de configuración para terminar. Pasará entonces al siguiente ítem de configuración. Para salir, presione el botón DEL.

Los ítems de configuración son los siguientes:

#### **FECHA**

Al entrar a esta función, las cifras del año estarán parpadeando. Utilice los botones arriba/abajo para ajustarlo. Presione el botón de configuración para pasar a los siguientes ítems de mes, día, hora y minutos. Al terminar presione configuración para terminar.



## CÓDIGO

Al entrar a esta función la pantalla mostrará "CODE--- ---" con el primer guión parpadeando. Presione los botones hacia arriba y hacia abajo para ajustarlo y el botón de configuración para cambiar de ítem, y luego una vez más al terminar.

# CÓDIGO - P

Esta función se configura igual que la anterior descripción de código.

# IP AUTOMÁTICO

Al entrar a esta función la pantalla LCD mostrará "AUTO IP OFF" con la palabra OFF parpadeando. Utilice los botones arriba/abajo para elegir entre OFF y ON. Luego presione configuración para confirmar. Si elije la palabra ON y luego presiona el botón Configuración, la pantalla pedirá el Código de Acceso. Introduzca entonces el número IP y presione Configuración para confirmar. Si usted ha configurado un número de servicio IP en la unidad, entonces la unidad agregará este número automáticamente al número de teléfono cuando se haga un pre-dial o llame de regreso a un número de larga distancia.

#### AJUSTE 5 P-T

Con teléfono colgado, presione el botón SET (ajuste) y el botón ARRIBA (o ABAJO) para entrar al AJUSTE 5 P-T. Ahora puede presionar el botón ARRIBA (o ABAJO) y luego el botón SET (ajuste) para elegir entre "Tono" y "Pulso". (Nota: Si el teléfono cuenta con un botón de selección P/T (Pulso/Tono), entonces la función de Ajuste 5 P-T no es necesaria.)



#### ALARMA

Al entrar a esta función, utilice los botones para elegir una de las opciones: 1, 2, 3. Luego presione el botón de configuración para confirmar la hora.

#### **ALERTA**

Al entrar a esta función elija una de las opciones OFF y ON. Al elegir ON, el teléfono de extensión no permitirá hacer una llamada sino que dará un sonido de alerta al teléfono principal, igualmente cuando ocurra una llamada doble, se emitirá la alerta.

## RECIBIR UNA LLAMADA

Al recibir una llamada FSK o DTMF el teléfono detectará automáticamente y mostrará el número telefónico entrante. Si está en el modo FSK, la pantalla refrescará automáticamente el ajuste de mes, día hora y minutos, mientras que el año permanece igual.

Para le modo DTMF, cada ajuste se mantiene igual. De igual forma, la señal DTMF solo incluye el número de llamado pero no la fecha. Así que cuando el sistema recibe una llamada DTMF mostrará su propia fecha con la pantalla mostrando las llamadas en secuencia.

#### REVISAR NÚMEROS DE LLAMADAS RECIBIDAS

Utilice los botones arriba/abajo para buscar las últimas llamadas recibidas. Sostenga los botones por 4 segundos para una búsqueda más rápida.

A



#### REVISAR NÚMEROS DE LLAMADAS HECHAS

Presione el botón OUT (Salir) varias veces para buscar los últimos números marcados.

# **BOTÓN DEL (BORRAR)**

Presione este botón para salir del ajuste de configuración o borrar números en el modo de revisión. Presione el botón por más de 3 segundos para borrar las llamadas entrantes en el modo de revisión.

## **BOTÓN REDIAL**

Si marca un número pero la línea está ocupada, utilice este botón para marcar de nuevo el último número marcada sin necesidad de volver a marcar cada número.

#### MÚSICA DE LLAMADA EN ESPERA

Con el teléfono descolgado, presione el botón HOLD (Sostener) y entonces la música sonará, luego cuelgue el teléfono. Levante de nuevo el auricular y la música se detendrá seguido de inmediato por el modo de hablar normal. O también, presione el botón HOLD de nuevo y la música sonará seguido del modo de hablar de manos libres

## BOTÓN VIP

Con el teléfono colgado, presione los botones hacia arriba o hacia abajo para entrar a la memoria de llamadas. Elija un número y presione el botón VIP, momento en el cual la pantalla mostrará una marca en la esquina superior izquierda. Utilice esta función marcar los número más importantes. Si se llegan a marcar todos los números como importantes, la unidad borrará el

\_



primer número de la serie.

#### **CALCULADORA**

Con el teléfono colgado presione el botón CAL para entrar a esta función. Haga los cálculos con los siguientes botones:

 BOTÓN ABAJO:
 +
 BOTÓN BRT:
 ÷

 BOTÓN ARRIBA:
 BOTÓN #:
 =

 BOTÓN \*:
 .
 BOTÓN \*:
 .

#### REGRESAR

Con el teléfono colgado, presione los botones arriba/abajo o OUT para elegir el número al que quiere regresar y luego presione el botón BACK (Regresar) para que el teléfono marque ese número.

# **BOTÓN FLASH**

Si desea marcar rápidamente un número después de terminar una llamada, presione el botón flash y marque el nuevo número.

#### MARCACIÓN DE TONO Y PULSO

Si la línea donde conecta el teléfono tiene el servicio de tono, coloque el teléfono en la posición Tono para un marcado rápido. De lo contrario, utilice la posición de Pulso.

#### BOTÓN DE PAUSA

Se utiliza esta función para acceso en la línea en el sistema pabx. Presione el botón Pausa para poder marcar el número sin tener que esperar a que aparezca el tono externo.



#### **BRILLO**

Utilice el botón BRT (Brillo) para ajustar el brillo de la pantalla LCD desde 5 hasta 1, donde 5 es lo más brillante y 1 lo menos brillante.

#### TIMBRE ALTO Y BAJO

Utilice una de los niveles de volumen para el timbre.

## **BATERÍAS**

Con el teléfono desconectado, introduzca 2 baterías AAA antes de comenzar a utilizarlo.

#### **BLOQUEO IDD**

Introduzca la llave en el orificio para bloquear o no según las posiciones indicadas por los colores:

Rojo: No bloqueadoVerde: Bloqueado

Amarillo: No permite la marcación

#### **OBSERVACIONES**

- Cuando el teléfono no esté en uso, colóquelo adecuadamente en la base.
- Evite utilizarlo en áreas con exceso de humedad, polvo y temperaturas extremas.
- Cuando el teléfono necesite limpieza, utilice un detergente suave con una prenda húmeda.
- No utilice abrasivos ni químicos fuertes o solventes.